

GUÍA DE INSTALACIÓN

FECHA 14 Noviembre del 2014

1-BF-80 PARA INSTALACIÓN EN VIDRIO

CÓDIGOS	HERRAJES 1	OBSERVACIONES
<p>1-BF-80 Conector extensión fijo SS</p>		<p>INSTALACIÓN: Para este tipo de instalación se requieren 2 unidades por agujero y un tornillo con su tuerca.</p> <p>Pueden utilizarse conectores avellanados (1-OFF-3 Multividrios)</p> <p>Los vidrios deben de ser de 8mm – 12mm de espesor.</p>

INSTALACIÓN

PIEZA A	VIDRIO 8mm a 12mm	PIEZA B	PIEZA C	TORNILLO + TUERCA	PIEZA C	PIEZA B	VIDRIO 8mm a 12mm	PIEZA A
				 Tornillo no incluido				