

# GUÍA DE INSTALACIÓN



FECHA 21 Agosto del 2014

## CONECTOR DE SOBREPANEL CON PIVOTE - OFD

CÓDIGOS	HERRAJES	OBSERVACIONES
<b>1-OFD-1-SS</b>  <b>Techno Pivot</b> <b>Conector de</b> <b>sobrepapel con</b> <b> pivote</b>		<p>INSTALACIÓN: Conector de sobrepapel con pivote y fijo lateral.</p> <p>Herraje para armar de acuerdo al diseño que corresponde.</p> <p><u>Fachadas no deben requerir aleta.</u></p> <p><u>El fijo lateral debe ser completo (de piso a cielo).</u></p>

### OPCIONES DE INSTALACIÓN


# GUÍA DE INSTALACIÓN



FECHA 21 Agosto del 2014

## CONECTOR DE SOBREPANEL CON PIVOTE - OFR

CÓDIGOS	HERRAJES	OBSERVACIONES
<b>1-OFR-1-SS</b>  <b>M Techno</b> <b>Conector de</b> <b>sobrepapel con</b> <b> pivote</b>		<p>INSTALACIÓN: Conector de sobrepapel con pivote y fijo lateral.</p> <p>Herraje para armar de acuerdo al diseño que corresponde.</p> <p><u>Fachadas no debe requerir aleta.</u></p> <p><u>El fijo lateral puede ir dividido (Sobreluz y fijo)</u></p>

### OPCIONES DE INSTALACIÓN
