

GUÍA DE INSTALACIÓN



FECHA 29 Agosto del 2014

AJUSTE DE BISAGRA SH-313 PARA VIDRIO DE 12mm

CÓDIGOS	HERRAJES	OBSERVACIONES
1-SH-313 Bisagra clásica vidrio vidrio 90°		<ol style="list-style-type: none">Utilización correcta de empaques:<ul style="list-style-type: none">• Dos empaques 8mm• Empaque grueso 10mm• Empaque delgado 12mmAjuste de tapa según espesor. Este ajuste debe ser el mínimo requerido por el espesor y a plomo (nivel)

PASOS PARA AJUSTAR LA TAPA SEGÚN ESPESOR.

		
<p>DESARME LA BISAGRA Con una llave allen, debe aflojar los tornillos laterales.</p>	<p>AJUSTE LOS TORNILLOS INTERIORES Desenrosque los tornillos indicados en la imagen.</p> <p>El ajuste de estos tornillos tiene que ser el mínimo requerido por el espesor del vidrio y a plomo (nivel).</p>	<p>ARME NUEVAMENTE LA BISAGRA Coloque el resto de las piezas para armar la bisagra, ajustando los tornillos laterales.</p>